

# PRESSURE CONTROL

## BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES

- Uso: Limpieza de filtros de manga por Pulso
- Bobina 110VAC - 24VDC / 50 Hz
- Montaje en cualquier posición



BOBINA PARA VÁLVULA  
SOLENOIDE.

VÁLVULA SOLENOIDE DE  
LATÓN.

CÓDIGO	CONEXIÓN	VOLTAJE	GRADO DE PROTECCIÓN
BOB-24-DC-(1/4-3/8)	1/4-3/8"	24 VDC	IP65
BOB-110-AC-(1/4-3/8)	1/4-3/8"	110 VAC	IP65
BOB-24-DC-(1/2-1)	1/2-1"	24 VDC	IP65
BOB-110-AC-(1/2-1)	1/2 -1"	110 VAC	IP65

# PRESSURE CONTROL

## BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES



BOBINA PARA VÁLVULA  
SOLENOIDE.



CONEXIÓN:  
- 1-1/4" - 3/8"

CÓDIGO	VOLTAJE	GRADO DE PROTECCIÓN
BOB-24-DC-(1 1/4-2)	24 VDC	IP65
BOB-110-AC-(1 1/4-2)	110 VAC	IP65